

## (SUOMI) FENIX BC25R

### Tekniset tiedot (ANSI/PLATO FL1-standardin mukaan)

Tila	Turbo	Korkea	Keskitaso	Matala	Vilkku
Valoteho	600 lm	350 lm	150 lm	50 lm	150 lm
Valaistusvoimakkuus*	113 lx	63 lx	29 lx	11 lx	29 lx
Käyttöaika	2 h**	7 h	15 h	36 h	–
Kantomatka	106 m	79 m	53 m	32 m	–
Valovoima	2816 cd	1576 cd	724 cd	265 cd	–

Iskunkestävyys: 1 m

Vesitiiviys: IP66

Valaistusvoimakkuus mitattu 2 metrin etäisyydeltä.

\*\* Turbo-tilan käyttöaika on kumulatiivinen, sisältäen ylikuumenemissuojan säätämät jaksot.

## OMINAISUUDET

- Häikäisyn estävä valokuvio parantaa turvallisuutta kaupunkiliikenteessä.
- CREE XP-G3 neutraalinvalkoinen LED, enimmäisteho 600 lumenia, käyttöikä 50 000 tuntia.
- Sisäänrakennettu 2600 mAh Li-ion -akku.
- Ladattava Micro USB -liitännällä.
- Mitat: 113 × 32 × 31 mm
- Paino: 155 g (sis. kiinnikkeen ja akun)
- Akun varauksen ilmaisimien ja alijännitevaroitus.
- Yksi painike kaikkiin toimintoihin.
- Pikalukitteinen pyöräkiinnike, helppo käyttää.
- Voidaan käyttää käsivalaisimena.
- Täysmetalliset jäähdytysrivit takaavat luotettavan lämmönhallinnan.

## KÄYTTÖOHJEET

### Päälle/pois:

Paina ja pidä painiketta pohjassa 0,5 s kytkeäksesi valon päälle tai pois.

### Valotilan vaihto:

Valo päällä: yksittäinen painallus vaihtaa tilojen välillä: *Matala* → *Keskitaso* → *Korkea* → *Turbo*.

### Vilkku:

Valo päällä: kaksoispainallus siirtää vilkkutilaan. Yksi painallus palaa takaisin yleiseen tilaan.

### Akun varaustason ilmaisimien:

Valo pois päältä: paina kerran tarkistaaksesi akun tila (näkyvä 3 sekunnin ajan):

- 1 valo palaa: kriittinen (0–25 %)
- 2 valoa: heikko (26–50 %)
- 3 valoa: riittävä (51–85 %)
- 4 valoa: täysi (86–100 %)

## LATAUS

Mukana toimitetaan vakio Micro USB -kaapeli, jota voi käyttää myös muiden laitteiden lataamiseen.

### Toiminta:

Valo pois päältä: poista pölysuoja, liitä kaapeli Micro USB -porttiin ja toinen pää USB-laturiin.

### Latauksen ilmaisin:

Painikkeen vieressä olevat merkkivalot näyttävät latauksen tilan. Neljä jatkuvasti palavaa valoa = täysi lataus.

### Huomioitavaa:

1. Irrota kaapeli ja sulje pölysuoja, kun lataus on valmis.
2. Normaali latausaika täysin tyhjästä noin 2,5 tuntia.
3. Lataa valo ajoissa ennen kuin akku tyhjenee kriittisesti.
4. Säilytä valoa ladattuna ja lataa se kolmen kuukauden välein.
5. Latauksen aikana voidaan käyttää matalaa tehotilaa → pidentää latausaikaa.

## ÄLYKÄS MUISTI

Valaisin muistaa viimeksi käytetyn kirkkaustilan ja palaa siihen seuraavalla käynnistyskerralla.

## YLIKUUMENEMISSUOJA

Turbo-tilassa syntyy paljon lämpöä → valo automaattisesti vähentää tehoa, mutta Turbo-tila voidaan valita uudelleen.

## ALIJÄÄNNITEVAROITUS

Yksi valo alkaa vilkkua kun akku on lähes tyhjä. Valaisin siirtyy automaattisesti pienempiin kirkkaustiloihin, kunnes saavutetaan matala tila. Valo toimii, kunnes akku on kokonaan tyhjä.

## KIINNITYSOHJE

### Pyörävalo ja kiinnike:

1. Irrota kiinnitysruuvi. Aseta kiinnike ohjaustankoon ja kiristä ruuvi.
2. Löysää hienosäätöruuvi ennen kuin kiristät kiinnityksen kunnolla.
3. Liu'uta valo kiinnikkeeseen, kunnes kuuluu "napsahdus".

### Huom:

Säädä valaisimen suunta ennen käyttöä.

Valitse mukana tulevat sovitteet ohjaustangon halkaisijan mukaan:

- Paksu + ohut sovite: 22–28 mm
- Vain ohut sovite: 28–32 mm
- Ilman sovitetta: 32–35 mm

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Älä pura valaisimen päätä – takuu raukeaa.
- Turbo-tilassa valo kuumenee voimakkaasti – älä koske jäähdytysripiihin.
- Toimitetaan osittain ladattuna – lataa ennen käyttöä.
- Pitkäaikaissäilytyksessä säilytä kuivassa ja ilmastoidussa tilassa ja lataa ennen seuraavaa käyttöä.

## ⚠ VAROITUS

- Tämä on tehokas valonlähde, joka voi vahingoittaa silmiä. Älä koskaan osoita valoa suoraan kenenkään silmiin.
- Suljettujen osien purkaminen voi vahingoittaa valoa ja mitätöidä takuun.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Fenix BC25R -pyörävalo, pyöräkiinnike, USB-latauskaapeli, paksu kiinnityssovite, ohut kiinnityssovite, käyttöohje, takuukortti.

## TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivämäärästä.

## VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai satunnaisista seurauksista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat maahantuomiensa tai edustamiensa tuotteiden käytöstä, tai jotka johtuvat maahantuomiensa tai edustamiensa tuotteiden käytöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman ennakoilmoitusta. Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteista käyttöohjeessa.

## MAAHANTUONTI JA HUOLTOPALVELUT

Delotec Oy, Fenix Nordics, sposti: [info@fenixvalaisimet.fi](mailto:info@fenixvalaisimet.fi), [www.fenixvalaisimet.fi](http://www.fenixvalaisimet.fi). Puh. 014-3379460, Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä, Suomi.