

FENIX TK20R V2.0 TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Kytkimet

Pyöreän muotoinen kytkin on taktinen kytkin lampun välittömään käyttöön.

Soikean muotoinen kytkin on toimintokytkin kirkkaustilan valintaan ja strobo-vilkkutilan aktivoimiseen.

Päälle/pois

Paina taktista kytkintä kevyesti alaspäin (ei pohjaan painallusta) sytyttääksesi valon ilman ääntä hetkellisen käytön tilaan. Kytkimen vapauttaminen sammuttaa valon.

Painamalla kytkin kokonaan pohjaan asti, valo palaa jatkuvasti. Paina kytkintä uudelleen, valo sammuu.

Kirkkaustilan valinta

Kun taskulamppu on päällä, paina toimintokytkintä yhdellä painalluksella siirtyäksesi tehotiloissa seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Eko → Matala → Keski → Korkea → Turbo.

Strobo-vilkkutoiminto

Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä painettuna toimintokytkintä 0,5 sekunnin ajan siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Painamalla toimintokytkintä uudelleen palautuu valaisin yleiskäyttötilaan.

Kun taskulamppu on sammutettu, voit painaa toimintokytkintä siirtyäksesi Strobo-vilkkutilaan. Vapauttamalla sormesi toimintokytkimestä lamppu sammuu.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix TK20R V2.0 taskulamppu muistaa viimeksi valitun tehotilaan strobo-vilkkutoimintoa lukuun ottamatta. Kun laitat taskulampun uudelleen päälle, valaisin kytkeytyy aiemmin käytetyssä kirkkausasetuksessa.

VIRTUALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21-5000	21700	3,6 V	Suositeltu
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Suositeltu
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Suositeltu
Ladattava akku	18650/16340	3,6 V	Kielletty
Paristo	CR123A	3 V	Kielletty

Varoitus: *21700 Li-ion-akut ovat tehokkaita akkukennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä huolella. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. Li-lon akuissa on mahdollinen kennovaurion tai oikosulun vaara. Lamppua tulee ladata aina valvonnan alaisena. Älä sekoita eri paristomerkkejä, kokoja, kapasiteetteja tai tyyppjeä sillä se voi johtaa lampun tai pattereiden vaurioitumiseen.

PARISTON VAIHTO

Kierrä taskulampun takaosa irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja ruuvaa sitten lampun takaosa takaisin.

LATAUS

Kierrä lampun runko-osaan suojakaulusta (kaiverrettu USB-symboli jossa valkoinen nuoli ja musta nuoli -merkinät) vastapäivään päästäksesi valaisimen USB C-latausporttiin. Kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB C-liitäntä latausporttiin. Akun latauksenilmaisoin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun valaisin on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, kierrä lampun latausliittimen metallinen suojakaulus kiinni säilyttääksesi valaisimen pöly- ja vesitiiviiden.

Mikäli lataus epäonnistuu tai akku on kytketty väärinpäin, latauksen merkkivalo vilkkuu punaisena muistuttamaan käyttäjää tarkastamaan akun suunta.

Mukana tulevan Fenix ARB-L21-5000 Li-lon akun normaali latausaika on noin 3,5 tuntia tyhjästä täyteen lataukseen.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Valoa ei voida käyttää latauksen aikana.

Huomautus: Edellä kuvatut toiminnot toimivat vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 Li-ion akun kanssa.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Joka kerta kun taskulamppua laitetaan päälle, akun latauksen merkkivalo (kierrä suojakaulus auki nähdäksesi) näyttää akun varaustason kolmen sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: riittävä virtamäärä 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: kohtalainen virtamäärä 85 % - 50 %
- Punainen valo päällä: heikko virtamäärä 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen virtamäärä 25 % - 1 %

Huomautus: akun varaustason ilmaisin toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan Li-ion akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Taskulamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeissa käyttötiloissa pitkään. Kun lamppu saavuttaa 60 °C tai korkeamman lämpötilan, lasketaan valon kirkkautta automaattisesti lämpötilan laskemiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, voi käyttäjä jälleen valita korkeammat tehotilat käyttöön.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, kirkkaustila vaihtuu automaattisesti alempaan kirkkaustilaan aina siihen asti kunnes matalin Eco-kirkkaustila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Eco -kirkkaustilassa, valo välähtää 3 kertaa 5 minuutin välein muistuttaen pariston lataus tai vaihtotarpeesta. Huomautus: Toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan Li-ion akkuparistolla.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.

- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS!

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden. Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan. Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.

Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.