

FENIX BC21 V3.0 PYÖRÄNVALO

Päälle/pois

Paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi lamppu päälle/pois.

Tehotilan valinta

Kun lamppu on päällä, paina kytkintä yhden kerran siirtyäksesi tehotilojen väillä järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea → Turbo.

Strobo-vilkkutila

Kun lamppu on päällä, kaksoisnapsauta kytkintä siirtyäksesi Strobo-tilaan, painaa kytkintä uudelleen poistuaksesi Strobo-tilasta ja palataksesi aiemmin käytettyyn tilaan.

Älykäs muistipiiri

Tämä pyörälamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan storbo-tilaa lukuun ottamatta. Kun lamppu laitetaan uudelleen päälle on aiemmin käytetty tehotila käytössä.

Akun tekniset tiedot

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L18-sarja	18650	3,6 V	Suositeltu
Ei ladattava paristo (Lithium)	CR123AA	3 V	Käytettävä
Ladattava paristo (Li-Ion)	18650	3,6 V	Kielletty
Ladattava paristo (LiFePO4)	16340	3,2 V	Kielletty
Ladattava paristo (LiFePO4)	18650	3,2 V	Kielletty

*18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-18 sarjan akkuja.

AKUN VAIHTO

Kierrä paristokorkki (takakansi) irti ja aseta paristo paikalleen napaisuusmerkkien mukaisesti ja kierrä sitten paristokorkki takaisin.

LATAUS

Sammuta lamppu ja avaa USB-suojus nähdäksesi USB Type-C -latausportti. Kytke USB latauskaapelin A-liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten USB Type-C

latauskaapelin pistoke lamppuun. Pariston virtailmaisoin merkkivalossa on punainen valo latauksen aikana ja se muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen. Kun lataus on valmis, muista sulkea USB liittimen suojakansi pölyn- ja vesitiiviiden ylläpitämiseksi.

HUOMIO

Mukana tulevan Fenix ARB-L18-2600 Li-Ion akun normaali latausaika on noin 2 tuntia tyhjästä täyteen lataukseen.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein optimaalisen toiminnan ylläpitämiseksi.

Pyörälampun matala/keski-tehotilat ovat käytettävissä latauksen aikana, mutta huomioithan että latauksen aikana aika pitenee.

Huomautus: Tämä toiminto toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan 18650 ladattavan litiumioniakun kanssa.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Paina kerran kytkintä yhdellä napsautuksella, kun valo on sammutettu, ilmaisoin osoittaa akun varaustaso kolmen (3) sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: täysi varaus 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä varaus 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono varaus 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen varaus 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toiminto toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan 18650 ladattavan litiumioniakun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu kerää paljon lämpöä, kun sitä käytetään suhteellisen korkeissa tiloissa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lasketaan lampun tehoja lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60°C voidaan suuremmat tehotilat jälleen valita käyttöön.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISIN

Kun pariston jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, polkupyörän lamppu on ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle tehotasolle kunnes matala-tehotaso saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalassa-tehotilassa akun varaustason ilmaisoin vilkkuu jatkuvasti punaisena muistuttaen sinua lataamisesta tai akun vaihtamisesta.

Huomautus: Tämä toiminto toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan 18650 ladattavan litiumioniakun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkeytymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden. Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan. Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä.

Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusi versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

Maahantuojaan tiedot



Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460 info@fenixvalaisimet.fi,
www.fenixvalaisimet.fi.