

FENIX TK22 TAC TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

Päälle/pois

Kun lampun mekaaninen lukko on auki ja lamppu on sammutettu, paina taktista takakytkintä kytkeäksesi lamppu hetkeksi päälle, vapauta se ja lamppu sammuu (hetkellisen käytön toimintokytkin). Paina taktista takakytkintä kokonaan pohjaan käyttääksesi lamppua jatkuvalla valolla (kytkin pohjassa alle 0,8 sekuntia). Paina kytkin uudelleen kokonaan pohjaan sammuttaaksesi lamppu.

VAIHTOKYTKIMEN KÄYTTÖ (TACTICAL/DUTY/LUKITUSTILA)

Missä tahansa käyttötilassa voit valita tarvittavan toimintotilan kääntämällä vaihtokytkintä myötä- tai vastapäivään. Siirtyäksesi taktisen (Tactical) -käytön tilaan käännä vaihtokytkintä myötäpäivään vastaavan symbolin kohdalle. Siirtyäksesi ns. Duty-yleiskäyttötilaan käännä vaihtokytkintä vastapäivään. Mikäli haluat lukita käyttö- tai toimintotilan käännä vaihtokytkin keskiasentoon lukkosymbolin kohdalle.

TEHOTILAN VALINTA

Taktinen tila (Tactical)

Paina taktista kytkintä kytkeäksesi lamppu hetkellisen käytön tilaan. Paina taktinen kytkin pohjaan asti lukitaksesi valon Turbo-tehotasolle. Paina ja pidä alhaalla taktistakytkintä 0,8 sekunnin ajan aktivoiaksesi Strobo-vilkkutila. Painamalla taktista kytkintä uudelleen voit palata takaisin kytkintä Turbo-tehotilaan. Sammuta lamppu painamalla taktista kytkin kokonaan pohjaan ja vapauta sormi kytkimeltä.

Yleiskäyttötila (Duty)

Paina taktista kytkintä (ei pohjaan asti) vaihtaaksesi lampun tehotiloja seuraavassa järjestyksessä: Eko→Matala→Keski→Korkea. Kun olet valinnut sopivan tehoasetuksen paina kytkin kokonaan pohjaan ja vapauta sormi lukitaksesi valittu teho käyttöösi. Painamalla kytkintä uudelleen voi valita tehotiloja uudelleen. Mikäli painat pidät taktista kytkintä pohjassa 0,8 sekuntia voit aktivoida Strobo-vilkkutilan. Painamalla taktista kytkintä voit palata aiemmin valittuun tehotilaan. Sammuta lamppu painamalla kytkin kokonaan pohjaan ja vapauta sormi kytkimeltä.

STROBO-VILKKUTOIMINTO

Tactical- tai Duty-tilassa paina ja pidä alhaalla taktista hännän kytkintä 0,8 sekunnin ajan aktivoiaksesi Strobo-vilkkutoiminto. Painamaalla uudelleen kytkintä voi sammutta Strobo-toiminnon.

LUKITSE/AVAA

Lukitus

Kun lamppu on päällä, käännä vaihtokytkin keskiasentoon lukitaksesi valittu tehotaso (lukkosymbolin kuva). Lukitustilassa taktinen kytkin ei toimi eikä tehotiloja voida valita.

Kun lamppu on sammutettu, käännä vaihtokytkin keskiasentoon (lukkosymbolin kuva) lukitaksesi taktinen kytkin jonka jälkeen taktinen kytkin on lukossa eikä lamppua voi laittaa päälle.

Avaus

Avaa lamppu kääntämällä vaihtokytkin Tactical- tai Duty-yleiskäyttötilaan.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Koko	Jännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Suositteltu
Fenix ARB-L21-5000U V2	21700	3,6V	Suositteltu
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Suositteltu
Ladattava akku (Li-ion)	21700	3.6V	Kielletty

* 21700 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun kytkimen puoleinen pää irti asettaaksesi akun anodipuoli (+) kohti valopäätä, ja kierrä sitten kytkimen puoleinen pää takaisin kiinni lampun runkoon.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeammalla teholla pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan on lamppu ohjelmoitu laskemaan automaattisesti tehotilaa lämpötilan alentamiseksi. Kun lampun lämpötila laskee alle 60 °C, voidaan lampun korkeampia tehotiloja käyttää jälleen uudestaan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä taskulamppu ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle ja tehotilasetukselle kunnes Matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalalla tehotila asetuksella lamppu välähtää 3 kertaa 5 minuutin välein muistuttaen akun lataamis- tai vaihtotarpeesta.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein akun optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.

Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.

Syy: Huono akun varaustaso.

Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.

Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.

Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.

- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi