

FENIX E28R TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

Päälle/pois

Kun lamppu ei ole lukittu, paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi lamppu päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina sivukytkintä yhdellä painalluksella siirtyäksesi tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Turbo→Eko→Matala→Med→High.

LUKITUS/AVAUS

Lukitus: kun lamppu on sammutettu, kaksoinapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä valon lukitsemiseksi. Eco-valo vilkkuu kahdesti osoittaen lukituksen tilan.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, kaksoinapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä, valo avautuu ja aktivoituu Eco-tilassa. * Lukitussa tilassa kytkimen napsauttaminen tai painaminen aktivoi Eco-tilassa 2 yhden sekunnin välähdystä, jotka ilmaisevat lukitun tilan.

STROBE

Kun lamppu on kytketty päälle/pois, paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 1,2 sekuntia siirtyäksesi Strobeen. Paina sivukytkintä uudelleen palataksesi aiemmin käytetylle tehotasolle.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä lamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan strobo-toimintoa lukuun ottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on käytössäsi.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L18 Series	18650	3,6V	Suositteltu
Ei-ladattava akku (litium)	CR123A	3V	Suositteltu
Ladattava akku (Li-ion)	18650	3,6V/3,7	Varoitus* käytä varoen
Ladattava akku (LiFePO4)	16340	3,2V	Kielletty
Ladattava akku (LiFePO4)	18650	3,2V	Kielletty

Varoitus: Älä sekoita eri merkkisiä, kokoisia, kapasiteetin tai tyyppisiä paristoja. Tämä voi vahingoittaa taskulamppua tai käytettyjä paristoja. * 18650 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Ruuvaa valon takaosa irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja ruuvaa sitten valon takaosa takaisin.

LATAUS

Sammuta ensin valo ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä valoon.

Ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun se on ladattu täyteen.

Kun lataus on valmis, sulje pölysuojakansi. (Valaisimessa on sisäinen vedeneristyskäsittely, joten suorituskyky ei vaarannu, vaikka latausportissa olisi vettä).

HUOMIO

Mukana tulevan ladattavan Fenix ARB-L18-3400 Li-ion akun normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjentymisestä täyteen lataukseen 5V/2A-sovittimella.

Lataa varastoitu valo neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Suhteellisen Eco-lähtö on käytettävissä latauksen aikana, mutta latausaika pitenee.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun valo on sammutettu, napsauta sivukytkintä yhdellä napsautuksella tarkistaaksesi akun tilan, merkkivalo kestää 3 sekuntia.

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85 % - 50 %
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan 18650 ladattavan litiumioniakun kanssa.

ÄLYKÄS TEHOTILAN LASKUTOIMINTO

Lampun tehotila lasketaan 900 lumeniin kun sitä on käytetty Turbolla 1 minuutin ajan.

YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo- tai High-tehotasolla pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lampun tehoa lasketaan automaattisesti 5 % 10 sekunnin välein lämpötilan alentamiseksi ja 350 lumeniin asti. Kun lämpötila laskee alle 60°C, valo nousee automaattisesti 5 % 10 sekunnin välein ja sen jälkeen käyttäjä voi valita uudelleen Turbo-tilan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN VAROITUS

Kun jännitetaso laskee alle esiasetetun 3 V:n tason, taskulamppu ohjelmoidaan vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes Eco-lähtö saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Eco output -tilassa, akun varaustason ilmaisinvilkkuu punaisena muistuttaen sinua akun lataamisesta. Normaalin käytön varmistamiseksi taskulamppu ei sammu automaattisesti ja toimii, kunnes akun varaus loppuu tai suojalevy aktivoituu. Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L18 18650 Li-ion -akun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkamisen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.