

FENIX LR80R HAKUVALON KÄYTTÖOHJE

Kytkimet

Oikean puoleinen kytkin (H) on pääkytkin jonka toiminnot ovat:
Päälle/Pois, tehon valinta sekä Strobo-vilkkutoiminnon aktivointi Turbo-tehotilojen käyttötilassa.

Vasemman puoleinen kytkin (L) on apukytkin jonka toiminnot ovat:
Päälle/pois, tehon valinta sekä Strobo-vilkkutoiminnolle ja SOS hätävilkkulle matalan tehotilojen käyttötilassa.

PÄÄLLE/POIS

Paina ja pidä alas painettuna jompaakumpaa kytkimistä 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi lampun valon päälle/pois.

TILAN VAIHTO

Suuren tehon tilassa (H) pääkytkin

Paina kerran pääkytkintä (oikea puoli H) siirtyäksesi aiemmin käytettyyn tehotilaan matalan tehon käyttötilassa. Paina ja pidä kytkintä (oikea) 1,2 sekunnin ajan aktivoiaksesi Turbo-tehotilan. Paina kytkintä kerran vaihtaaksesi lampun korkeita tehotiloja joita on neljä.

Pienen tehon tilassa (L) apukytkin

Paina kerran pääkytkintä (oikea puoli L) siirtyäksesi matalaan tehotilaan. Paina ja pidä kytkintä (vasen) 1,2 sekunnin ajan aktivoiaksesi Strobo-vilkkutoiminnan. Paina tämän jälkeen lyhyesti siirtyäksesi SOS-hätävilkkutilaan. Lyhyillä painalluksilla voit vaihtaa lampun matalia tehotiloja joita on yhteensä neljä.

TEHOTILOJEN VALINTA

Suuren tehon tilassa (H)

Paina pääkytkintä (oikeaa) siirtyäksesi eri tehotiloissa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea → Turbo.

Pienen tehon tilassa (L)

Paina apukytkintä (vasen) voit siirtyä eri tehotiloissa järjestyksessä: Eko→Matala→ Keski→ Korkea

Paina ja pidä apukytkintä (L) alas painettuna aktivoiaksesi vilkkutoiminnot:
Strobe→SOS.

VÄLITÖN TURBO / STROBE / SOS

Kun valo on sammutettu ja lukitsematon, paina pääkytkintä (H) (oikea) ja pidä sitä alas painettuna 1,2 sekunnin ajan aktivoiaksesi välittömän Turbo-tehotilan. Paina pääkytkintä (H) uudelleen palataksesi aiemmin käytettyyn tehotilaan.

Kun valo on sammutettu ja lukitsematon, paina ja pidä apukytkintä (L) (vasen) alas painettuna 1,2 sekunnin ajan siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Paina apukytkintä (L) uudelleen siirtyäksesi Strobe→SOS-vilkkutoimintoihin.

NÄPPÄINLUKKO

Lukitus

Kun lamppu on sammutettu ja lukitsematon, paina molempia kytkintä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, jolloin Eko-teho vilkkuu 2 kertaa osoittaen näppäinlukon lukituksen aktivoitumisen.

Avaus

Kun lamppu on lukittu, paina molempia kytkintä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, jolloin lamppu syttyy Eko-tehoasetuksen kirkkaustilaan.

* Lukitussa tilassa kytkimien napsauttaminen tai painaminen aktivoi 2 yhden sekunnin välähdystä, jotka ilmaisevat että näppäinlukko on päällä.

ÄLYKÄS MUISTITOIMINTO

Fenix LR80R muistaa viimeksi valitun kirkkaustilan, lukuun ottamatta Strobe tai SOS-vilkkutoimintoja. Kun kytket lampun uudelleen päälle, aiemmin käytetty tehotila on jälleen käytössäsi.

LR80R ei tallenna muistiin Strobe ja SOS-vilkkutoimintoja. Paina ja pidä alhaalla apukytkintä (L) aktivoiaksesi nämä vilkkutoiminnot.

LATAUS

- Sammuta ensin valo ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä valoon.
- Latauksen aikana latauksen merkkivalot vilkkuvat vasemmalta oikealle latauksen tilan näyttämiseksi. Viisi merkkivaloa palavat jatkuvasti, kun lataus on valmis.
- Muista sulkea pölynsuojakansi, kun lataus on valmis.
- Latauksen aikana lampussa voidaan käyttää vain alinta Eko-tehotilaa.

POWER BANK -VIRTAPANKKI TOIMINTO

- Sammuta lamppu ja liitä latauskaapelin USB A -liitäntä lampun latausporttiin ja liitä sitten latauskaapelin USB Tyyppi-C -liitäntä digitaaliseen laitteeseen, jossa on USB Type-C -portti.
- Aloita virran purkaminen painamalla kerran jompaakumpaa kytkimistä. Akun varaustilan siniset LED-ilmaisimet alkavat vilkkumaan oikealta vasemmalle näyttämään purkutilan.
- Muista sulkea lampun pölynsuojakansi, kun lataus on valmis pölyn, lian ja veden sisäänpääsyn estämiseksi
- Lampun virtapankki toimii vain hätävirtaa antavana eikä se lataa laitetta täyteen. Lataaminen päättyy kun molempien ladattavien akkujen jännite on samalla tasolla.

TÄRKEÄÄ

- Ainoastaan lampun Eko-tehotila on käytettävissä lampun latauksen aikana, kun taas kaikki tilat ovat käytettävissä kun lamppua käytään virran purkamisen (virtapankki) aikana.
- Normaali latausaika on noin 4 tuntia tyhjentymisestä täyteen lataukseen mukana tulevalla 45 W adapterilla.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

AKUN VARAUKSEN ILMAISIN

Kun lamppu on sammutettu, paina jompaakumpaa kytkintä kerran tarkistaaksesi akun tila. Näyttötila valo palaa 3 sekunnin ajan.

Lampun varaustasot ovat seuraavat:

- Viisi sinistä valoa päällä: 100% - 80%
- Neljä sinistä valoa päällä: 80% - 60%
- Kolme sinistä valoa päällä: 60% - 40%
- Kaksi sinistä valoa päällä: 40% - 20%
- Yksi sininen valo päällä: 20% - 0

ETÄISYYSSENSITIIVINEN TEHON SÄÄTÖTOIMINTO

LR80R lampussa on sisäänrakennettu älykäs tunnistuspiiri jonka tehtävä on alentaa valon tehotilaa mikäli se on lähellä objekteja tai erilaisia pintoja. Kun valo-osa on lähellä valaistua kohdetta (noin 60 mm) yli 1,5 sekuntia, lamppu muuttaa automaattisesti kirkkaustason Eko-asentoon välttääkseen valon korkeasta lämpötilasta mahdollisesti aiheuttaman vaaran. Kun valo-osa on kauempana kohteesta tai lamppua ei kohdisteta siihen lähietäisyydeltä yli 0,8 sekuntia, lamppu palauttaa automaattisesti aiemmin käytetyn tehotason jälleen käyttöön.

*Koska eri materiaaleista ja väreistä valmistetut esineet heijastavat valoa eri tavalla, tunnistusetaisyydellä voi olla pieniä poikkeamia. Noudata varovaisuutta mikäli kohdistat lampun kohti erilaisia pintoja.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään suurten tehojen tiloissa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan lasketaan lampun tehoja lampun lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C voidaan suuremmat tehotilat jälleen valita uudelleen käyttöön.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN KÄYTTÖTOIMINTO (AUTOMAATTINEN)

Kun lampun akun jännitetaso laskee alle esiasetetun tason, LR80R on ohjelmoitu siirtymään molemmissa tehotila-asetuksissa (H ja L) pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes molempien tehotilojen asetusten matalin teho saavutetaan.

Kun jännitetaso laskee liian alas matalimmissa tehotiloissa kuten Eko-tehotilassa alkaa lampun paristovirran vasemmanpuoleisin ilmaisintoiminnon sininen merkkivalo vilkkumaan merkinä akun uudelleen lataamistarpeesta tai akun vaihdosta.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.
- Kierrä paristokorkin kierrekorkkia puolikierrosta auki, estääksesi valaisimen kytkeytymisen päälle kuljetuksen aikana.
- Kun valitun käyttötilan paristojännite laskee riittävän alan, valaisin siirtyy automaattisesti asteittain alemmalle tehotilalle kunnes matala tehotila saavutetaan.
- Lataa akkuparisto täyteen vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunnon.
- On täysin normaalia, että valaisimen O-rengastiiviste ja USB-latausportin suojatiiviste kuluvat käytön aikana. Mikäli tiivisteet ovat kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys.

Puhdista säännöllisin välein valaisimen kontaktipinnat epäpuhtauksista, etenkin silloin mikäli valaisin välkkyä tai ei syty. Useat syyt voivat johtaa valaisimen vilkkumiseen tai toimimattomuuteen kuten

- Syy A: akku tulee ladata tai paristo vaihtaa
- Ratkaisu: lataa akku tai vaihda paristot. Varmista akun/pariston oikea asennussuunta.

- Syy B: Kierteet, PCB piirin pinta tai muut kontaktipinnat ovat likaantuneet
- Ratkaisu: Puhdista kontaktipinnat nukkaamattoman liinan ja alkoholipitoisen puhdistusnesteen avulla.

Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Akulla on 1 vuoden takuu ostopäivämäärästä.

VAROITUS!

Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää pois päin valolähteestä. Tämä valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään pitkiä aikoja Turbo-tilassa.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.