

# FENIX PD36 TAC TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

## LAMPUN KÄYTTÖ

### Päälle/pois

Kun lampun kytkinlukko on auki ja lamppu sammutettu, paina lampun taktista kevyesti käyttäksesi lampun hetkellisen käytön kytkintoimintoa. Vapauttamalla sormesi kytkimestä lamppu sammuu. Painamalla taktinen kytkin kokonaan pohjaan asti voi kytkeä lampun valon jatkuvasti päälle (pidä pohjassa alle 0,8 sekuntia). Painamalla kytkintä uudelleen voit sammuttaa lampun.

### Käyttötilan vaihto

Missä tahansa käyttötilassa voit valita kulloinkin tarpeellisen tilan kääntämällä kytkintä myötä- tai vastapäivään. Siirtyäksesi **taktiseen tilaan** käännä kytkintä myötäpäivään vastaavan symbolin kohdalle. Siirtyäksesi **yleiskäyttötilaan** käännä kytkintä vastaavasti vastapäivään. Kun haluat siirtyä kytkimen lukkotilaan käännä kytkin keskiasentoon ”lukkosymbolin” -kohdalle.

## TOIMINTOTILAN VALINTA

### Taktinen tila (Tactical)

Paina kevyesti taktista kytkintä kytkeäksesi valon hetkeksi päälle, paina taktista takakytkintä kokonaan pohjaan lukitaksesi lampun valo horkeaan tehotila-asentoon. Paina ja pidä alhaalla taktista kytkintä 0,8 sekunnin ajan aktivoiaksesi Strobo-vilkkutoiminto. Painamalla uudelleen taktista kytkintä voit palata takaisin tasaisen valon korkeaan tehotilan asetukseen. Sammuta lamppu painamalla taktista kytkintä uudelleen ja vapauta kytkin.

### Yleiskäyttötila (Duty)

Paina kevyesti taktista kytkintä valitaksesi useista tehotiloista seuraavassa järjestyksessä: Eko→Matala→Keski→Korkea→Turbo. Paina taktinen kytkin pohjaan lukitaksesi valitsemasi tehotila. Painamalla kytkintä uudelleen voit vaihtaa tehotiloja. Kun painat taktisen kytkimen kokonaan pohjaan ja pitämällä sitä alaspainettuna 0,8 sekunnin ajan aktivoit Strobo-vilkkutoiminnon. Painamalla taktista kytkintä voit palata aiempaan tehotilaan. Sammuta valo painamalla taktista hännän kytkintä kokonaan.

## STROBO-VILKKUTOIMINTO

Tactical- tai Duty-tilassa paina ja pidä alhaalla taktista kytkintä 0,8 sekunnin ajan aktivoiaksesi Strobo-vilkkutoiminto. Painamalla taktista kytkintä uudelleen poistut Strobo-vilkkutilasta.

## LUKITUS/AVAUS

### Lukko

Kun lamppu on päällä, käännä lampun kiertokytkin keskiasentoon lukitaksesi valittu teho- tai toimintotila. Lukko-tilassa taktinen kytkin ei toimi eikä lampun teho- tai toimintoasetusta voi valita. Kun lamppu on sammutettu, käännä vaihtokytkin keskiasentoon lukitaksesi taktinen käyttökytkin. Tässä tilassa taktinen kytkin ei toimi eikä valoa voi laittaa päälle.

### Avaus

Avaa lamppu kääntämällä kiertokytkin Tactical- tai Duty-tilaan.

## VIRTALÄHDE

Type	Dimension	Voltage	Usability
Fenix ARB- L21-5000U	21700	3.6V	Recomended
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Recomended
Rechargeable battery (Li-ion)	21700	3,6 V	Caution, use with caution

Varoitus: Älä sekoita eri merkkisiä, kokoisia, kapasiteetin tai tyyppisiä paristoja. Tämä voi vahingoittaa taskulamppua tai käytettyjä paristoja.

21700 Li-ion -akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

## AKUN VAIHTO

Ruuvaa takakansi irti asettaaksesi akun anodipuoli (+) kohti valopäätä, ja kierrä sitten takakansi takaisin kiinni.

## ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJAUS

Lamppu kerää paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeammalla teholla pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, laskee lamppu automaattisesti tehotilaa lampun lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C voidaan jälleen valita uudelleen korkeammat tehotilan asetus.

## ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun lampun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, taskulamppu on ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes Eko-tehotila saavutetaan.

Kun tämä tapahtuu Eko-lähtötilassa, lampun valo välähtää 3 kertaa 5 minuutin välein muistuttaen lataamistarpeesta tai akun vaihdosta.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

## VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.