

FENIX C7 TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Päälle/pois

Kun taskulamppu on sammutettu, paina sivukytöntä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekuntia siirtyäksesi yleiskäyttötilaan.

Kun valo on päällä, paina sivukytöntä ja pidä sitä painettuna 1,2 sekunnin ajan siirtyäksesi strobo/SOS -vilkkutilaan.

Kun valo on päällä, sammuta valo painamalla sivukytöntä ja pitämällä sitä painettuna 0,5 sekuntia.

Käyttötilan vaihto

Kun valo on päällä, paina sivukytöntä 1,2 sekunnin ajan vaihtaaksesi yleistilan ja strobo-vilkkutilan välillä.

Tehotilan ja toimintotilojen valinta

Yleistilassa napsauta sivukytöntä yhdellä napsautuksella siirtyäksesi eri tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Eco → Matala → Med → High → Turbo.

Paina strobo-vilkkutilassa sivukytöntä yhdellä painalluksella valitsemalla joko Strobe → SOS vilkkutilojen välillä.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix C7 taskulamppu muistaa viimeksi valitun käyttötilan sen yleiskäyttötilassa. Kun kytket päälle taskulampun uudelleen päälle, aiemmin käytetty tehotila on heti käytössäsi. Toimintotilassa taskulamppu palaa aina ensin strobo-vilkkutilassa ja SOS-vilkkutila tulee valita painamalla kytkintä lyhyesti.

NÄPPÄINLUKON AVAUS JA LUKITUS

Lukitus: kun valo on sammutettu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä valon lukitsemiseksi. Lamppu vilkkuu kaksi kertaa himmeästi osoittaen että lukitustila on aktiivinen.

Lukituksen avaaminen: kun valo on lukittu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä ja lukitus avautuu ja lamppu palaa Eko-tehotilan kirkkaudella.

* Lukituksessa kytkimen napsauttaminen tai painaminen aktivoi Eko-tilassa kaksi yhden sekunnin välähdystä, jotka ilmaisevat lukituksen tilan.

VIRTUALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V/3.7V	Suositeltu
Ladattava akku (Li-ion)	21700	3.6V/3.7V	Varoitus!
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Suositeltu

*21700 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L21 sarjan akkuja.

AKUN VAIHTO

Ruuvaa takakansi irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja ruuvaa sitten takakansi takaisin kiinni.

LATAUS

Avaa USB-C tyyppin latausportin kuminen suojakansi ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB-C liitäntä lampun latausportiin.

Normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjentymisestä täyteen lataukseen taskulamppu sammutettuna. Latauksen aikana taskulamppua voidaan käyttää normaalisti Eco-tilassa, mutta latausaika on tällöin normaali latausaikaa pidempi.

Pariston latautilan Ilmaisina näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, muista asettaa USB-suojus takaisin pöly- ja vesitiiviiden säilyttämiseksi.

* Latauksen sisäänvalo on 5V/2A. Suosittelemme käyttämään tämän spesifikaation mukaista virtasovitin tai mobiilivirtalähdettä taskulampun lataamiseen.

* Lataa varastoituna oleva taskulamppu neljän kuukauden välein jotta Li-Ion akun optimaalinen suorituskyky säilyy.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun taskulamppu on sammutettu, paina kytkintä yhden kerran tarkistaaksesi akun varaustaso. Varauksen merkkivalo palaa 3 sekunnin ajan.

Latauksen merkkivalot

- Vihreä valo päällä: riittävä virtamäärä 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: kohtalainen virtamäärä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: heikko virtamäärä 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen virtamäärä 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21-5000 -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Taskulamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään suhteellisen korkeissa käyttötiloissa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60 °C tai korkeamman lämpötilan taskulampun valon kirkkautta lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, voi käyttäjä jälleen valita korkeammat tehotilat uudelleen.

ÄLYKÄS PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun pariston jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä taskulamppu ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes saavutetaan matalin Eco-tehotilan kirkkaus. Kun jännitteen aleneminen tapahtuu Eco-lähtötilassa, valo välähtää kolme kertaa viiden minuutin välein muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa. Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21-5000 -akun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS!

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden. Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan. Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.

Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusi versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.