

# FENIX PD35 V3.0 TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

## Kytkimet

Lampun taktinen kytkin sijaitsee lampun takaosassa ja toimintokytkin on sijoitettu lampun sivuun.

## Päälle/pois

- Paina taktista kytkintä kytkeäksesi lamppu hetkeksi päälle, vapauttamalla kytkin lamppu sammuu.
- Paina taktinen kytkin kokonaan pohjaan käyttäksesi lamppua jatkuvasti. Paina toistamiseen ja valo sammuu.

## Kirkkaustilan valinta

Kun valo on päällä, paina toimintokytkintä yhdellä painalluksella siirtyäksesi kirkkaustilojen välillä seuraavasti: Turbo → Eko → Matala → Keski → Korkea

## Strobo-vilkkutila

Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä toimintokytkintä painettuna 0,5 sekuntia siirtyäksesi strobo tilaan. Voi palata aiempaan käyttötilaan painamalla uudestaan toimintokytkintä.

## ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä taskulamppu muistaa viimeksi valitun käyttötilan Strobo-vilkkutilaa lukuun ottamatta. Kun kytket taskulampun uudelleen päälle, aiemmin käytetty yleiskäyttötilan toiminto palautetaan käyttöön esim. viimeksi käytetty kirkkaustila.

## VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L18 sarja	18650	3.6V/3.7V	Käyttökelpoinen
Ei ladattava paristo (Lithium)	CR123A	3V	Käyttökelpoinen
Ladattava akku (LiFePO4)	16340	3,2V	Käyttökelpoinen
Ladattava akku (Li-ion)	18650	3,6V	Varoitus!
Ladattava akku (Li-ion)	16340	3,6V/3,7V	Kielletty
Ladattava akku (LiFePO4)	18650	3,2V	Kielletty

Varoitus: \*Li-ion-akut ovat tehokkaita akkukennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä huolella. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. Li-Ion akuissa on mahdollinen kennoaurion tai oikosulun vaara. Lamppua tulee ladata aina valvonnan alaisena. Älä sekoita eri paristomerkkejä, kokoja, kapasiteetteja tai tyyppisiä sillä se voi johtaa lampun tai pattereiden vaurioitumiseen.

## PARISTON VAIHTO

Kierrä lampun takaosa irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten taskulampun takaosa takaisin kiinni runko-osaan.

## AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Joka kerta kun taskulamppu sytytetään, toiminto kytkimen merkkivalo näyttää akun varaustason kolmen (3) sekunnin ajan

- Vihreä valo päällä: riittävä virtamäärä 100 % – 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: kohtalainen virtamäärä 85 % – 50 %
- Punainen valo päällä: heikko virtamäärä 50 % – 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen virtamäärä 25 % – 1 %

HUOM! Akkupariston virtamäärä näytetään joka kerta kun taskulamppu käynnistetään näppäimestä.

HUOM!: akun varaustason ilmaisिन toimii vain Fenix ARB-L18 sarjan 18650 -akun kanssa.

## ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Taskulamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään suhteellisen korkeissa käyttötiloissa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60 °C tai korkeamman lämpötilan taskulampun valon kirkkautta lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, voi käyttäjä jälleen valita korkeammat tehotilat uudelleen.

## ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun pariston jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, valon kirkkautta säädetään automaattisesti alemmalle tasolle. Tämä jatkuu, kunnes saavutetaan matalin Eko-kirkkaustila. Kun jännitteen aleneminen tapahtuu Eko-kirkkaustilassa, akun varaustason ilmaisिन vilkkuu punaisena 3 kertaa 10 minuutin välein muistuttaen käyttäjää akun lataamis- tai vaihtotarpeesta.

HUOM!: alhaisen paristojännitteen ilmaisintoiminto toimii vain Fenix ARB-L18 sarjan 18650 -akun kanssa.

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

## VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.