

FENIX GL19R ASEVALO / PISTOOLIVALO KÄYTTÖOHJE

TÄRKEÄ TURVALLISUUSOHJE

NÄIDEN KÄYTTÖOHJEIDEN JA VAROITUSTEN LUKEMINEN JA NOUDATTAMINEN TULIASETTA TAI GL22:ta KÄSITTELESSÄ VOI OLLA VAARALLISTA JA AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN, OMAISUUSVAHINGON TAI KUOLEMAN.

ENNEN AMPUMA-ASEESEEN ASENNETUN GL19R:N KIINNITTÄMISTÄ, TARKASTAMISTA TAI HUOLTOA

- Varmista ampuma aseesien turvallisuus.
- Poista lipas ampuma aseesta.
- Avaa lukko ja tarkista kammio / patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjä.
- Käytä tarvittaessa lataamisen estävää turvavälinettä

Varmista, että ampuma aseesien kisko on Picatinny-kisko tai Glock-kisko ja valitse sopiva kiskolevy (Glock-kiskolevy on asennettu oletusarvoisesti), voit vaihtaa kiskolevyn niin, että taktinen valo sopii paremmin ampuma-aseeseen.

Avaa QD-vipu, kiinnitä lamppu aseesien lisävarustekiskoon, varmista, että kiskolevy on aukon sisällä, sulje QD-vipu.

Säädä kiskon kiinnityspulttia ja varmista, että se on kunnolla kiinni ampuma-aseessa.

VAROITUS: GL19R tuottaa voimakkaan valonsäteen. Kun sitä käytetään jonkin aikaa, se kuumenee erittäin kuumaksi. Tämä on normaalia eikä ole vika. Vältä koskemasta lampun kuumiin osiin.

KÄYTTÖ

1. KYTKIN

Kaksoispyrstökytkintä voidaan käyttää molemmin käsin.

2. PÄÄLLE/POIS

Kytke lamppu päälle/pois napsauttamalla jompaakumpaa kytkintä. Kun valo on sammutettu, paina ja pidä painettuna jompaakumpaa kytkimistä 1 sekunnin ajan sytyttääksesi valon hetkellisesti.

3. TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on kytketty päälle/pois, paina ja pidä painettuna jompaakumpaa kytkimistä ja samanaikaisesti klikkaa toista kytkintä yhden kerran siirtyäksesi tehotiloissa välillä Turbo → Korkea. Vapauta kytkin lukitaksesi valittuun tehotila.

STROBO-VILKKUTILA

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä painettuna jompaakumpaa kytkimistä 0,5 sekunnin ajan siirtyäksesi Strobe-tilaan. Vapauta kytkin ja lamppu palaa yleistilaan.

NÄPPÄINLUKKO

Lukitus: kun lamppu on sammutettu, paina molempia kytkimiä samanaikaisesti 5 sekunnin ajan lukitaksesi lamppu. Lampin valo vilkkuu kahdesti osoittaen että näppäinlukko on päällä.

Avaus: Lampun ollessa lukittuna paina molempia kytkimiä samanaikaisesti 1 sekunnin ajan, jolloin näppäinlukko avautuu ja lamppu aktivoituu aiemmin käytettyyn tehotilaan. * Lukitussa tilassa akun varaustilan ilmaisin aktivoituu vuorotellen punaisena ja vihreänä, kun napsautetaan tai painat jompaakumpaa kytkimen painiketta.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä lamppu osaa tallentaa viimeksi valitun tehotilan muistiinsa. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on käytössä. Huomo! Turbo-tehotila aktivoituu oletusarvoisesti, jos akku ladataan uudelleen.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Mitta	Nimellis jännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L18-1100P	18350	3,6V	Suositteltu

* 18350 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa; mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

PARISTON VAIHTO

Kierrä lampun valopää irti asettaaksesi akun anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten valopää takaisin.

LATAUS

Sammuta lamppu ja avaa USB-suojus paljastaaksesi USB Type-C -latausportti ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lamppuun. Ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun se on ladattu täyteen. Kun lataus on valmis, muista kiristää USB-suojus jotta lamppu säilyttää pöly- ja vesitiiviiden

HUOMIO

- Lamppua ei voida käyttää latauksen aikana.
- Lataa lamppui ajoissa, kun akun varaus on liian alhainen varmistaaksesi akun normaalin käyttöiän.
- Mukana tulevan Fenix ARB-L18-1100P:n normaali latausaika on noin 2 tuntia tyhjentyemisestä täyteen lataukseen.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Akun varaustason ilmaisin näyttää akun varaustason joka kerta kun lamppu käynnistetään kolmen (3) sekunnin ajan.
 - Vihreä valo päällä: Täysi lataus 100 % - 85 %
 - Vihreä valo vilkkuu: Riittävä lataus 85% - 50%
 - Punainen valo päällä: Huono lataus 50 % - 25 %
 - Punainen valo vilkkuu: Kriittinen lataus 25 % - 1 %

Huomautus: Akun varaustilan toiminto toimii vain Fenix ARB-L18-1100P ladattavan 18350 Li-ion -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo-tilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lampun tehotilaa lasketaan automaattisesti lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita jälleen Turbo-tehotilan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun pariston jännitetaso putoaa esiasetetun tason alapuolelle, tämä taskulamppu on ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle 50 lumeniin asti. Kun jännitteen lasku tapahtuu 50 lumenissa, akun varaustason ilmaisin vilkkuu punaisena muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku. Huomautus: Alhaisen paristojännitteen ilmaisintoiminto toimii vain Fenix ARB-L18-1100P ladattavan 18350 Li-ion -akun kanssa.

VIRTAINDIKAATTORIN POISKYTKEMINEN (TAKTISET TILANTEET)

Jos haluat sammuttaa akun merkkivalon taktista valoa käytettäessä, napsauta jatkuvasti akun merkkivalon lähellä olevaa kytkintä 3 kertaa taktisen lampun (GL19R) ollessa sammutettuna. Viimeisen napsautuksen jälkeen akun merkkivalo syttyy (vihreä-punainen-vihreä) muistuttamaan käyttäjää, että akun merkkivalo on sammutettu. Tällä hetkellä akun merkkivalo ei syty, kun taktinen GL19R sytytetään, mutta lataustila näkyy normaalisti, kun valo on kytketty virtalähteeseen. Voit aktivoida akun ilmaisintoiminnon uudelleen lataamalla akun uudelleen tai toistamalla edellä mainitun toiminnon, kun valo on sammutettu.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ TURVATOIMENPITEITÄ NOUDATETAAN AINA KÄSITTELESSÄ AMPUMA ASETTA

Ampuma aseiden käyttö voi kaikissa olosuhteissa olla vaarallista. VAKAVA VAMMA TAI JOPA KUOLEMA on mahdollista mikäli asetta ei käsitellä turvallisesti ja turvaohjeita noudattaen. Aseenkäsitteilyyn on hankittava aina asianmukainen koulutus hyväksytyiltä/koulutetulta ampuma-aseiden ohjaajalta.

- Lue ampuma aseiden käsikirja ennen kuin kiinnität aseeseen asennetun valon.
- Älä koskaan osoita ampuma-aseella jotain, jota et ole valmis tuhoamaan. Älä aseta sormeasi ikinään liipasin kaaren sisään mikäli et ole valmis ampumaan. Kohdistu ase aina turvalliseen suuntaan. Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Fenix suosittelee, että GL19R tulisi aktivoida vain liipaisimettomalla kädellä samalla kun käytetään kahden käden otetta ampuma aseessa. Pidä liipaisinsormi liipasin kaaren ulkopuolella, jos mahdollista. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla vahingossa tapahtuva aseiden laukeaminen ja vakava loukkaantuminen, omaisuusvahinko tai kuolema.

Harjoittele perusteellisesti (käyttäen turvallisia harjoitusolosuhteita) G19R:n ja ampuma aseiden käyttöä ennen aseiden käyttämistä taktisessa tilanteessa.

Jos ammut ammuksia ja linssin pintaan jää ruuti yms. jäämiä, kokeile hieroa linssiä hienolla teräsvillalla tai FrogLube CLP voitelu- ja puhdistusaineella jota saat hyvin varusteista asekaupoista.

Ampuma aseiden huolto vaatii usein orgaanisten liuottimien käyttöä. Nämä saattavat vaurioittaa lamppu- tai lasermoduulin keskeisiä osia tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kemikaalille altistetun lampun takuu raukeaa.

HUOMIOITAVAA

- Lampun suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojapiirillä varustetun akun käyttöä.
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan muista irrottaa akku lampusta. Li-Ion akku tulisi ladata neljän kuukauden välein optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Mikäli

akkua pidetään säilytyksessä pitkiä aikoja on hyvä ladata akku vain noin 50-60% sen täydestä latauskapasiteetista.

- Lukitse lamppu tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkennän varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta vesitiiviste pysyy kunnossa, vaihda rengas hyväksytyyn varaosaan riittävän usein.
- Akun liitinpintojen säännöllinen puhdistaminen parantaa valon suorituskykyä sillä likaiset liitinpinnat voivat saada valon välkymään, loistamaan ajoittain tai jopa estää lampun toiminnan.
- Toimintahäiriön syynä voi olla:
 - Syy: Huono akun varaustaso.
 - Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
 - Syy: Akun tai taskulampun kosketus- tai kosketuspiste on likainen.

Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

VAROITUS

- LED-valo on korkean intensiteetin valaistuslaite, joka voi aiheuttaa silmävaurioita käyttäjälle tai muille.
- Vältä kohdistamasta valoa suoraan kenenkään silmiin.
- Tämä taskulamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään pitkiä aikoja. Kiinnitä huomiota lampun turvalliseen käyttöön välttääksesi palovammoja. Lamppua ei saa asettaa pinnoille tai kohdistaa sellaiseen materiaaliin joka ei kestä korkeita lämpötiloja koska se saattaa johtaa materiaalin sulamiseen, vaurioon tai jopa tulipaloon sekä lampun vaurioitumiseen. Takuu ei kata lampun mahdollisesti aiheuttamia vaurioita pinnoille, materiaaleille tai lampulle.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, SUOMI, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.