

FENIX LD22 V2.0 TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Kytkimet

Päälle/pois

Lampun takanosassa sijaitsee taktinen käyttö kytkin ja lampun sivussa oleva sivukytkin on toiminnallinen kytkin josta voidaan vaihtaa lampun tehoasetuksia tai käyttää strobo-vilkkutilaa. Paina lampun takaosan taktista kytkintä sytyttääksesi valon hetkeksi, vapauta kytkin ja valo sammuu. Paina taktinen kytkin kokonaan pohjaan sytyttääksesi lampun valon palamaan jatkuvasti, painamalla kytkintä kerran uudelleen lamppu sammuu.

Tehotilan valinta

Kun lamppu on päällä, paina lampun sivussa olevaa toimintokytkintä yhden kerran siirtyäksesi eri tehotiloissa järjestyksessä: Eko → Matala → Keski → Korkea → Turbo. (Huomio! Turboa tehotilaa ei voi aktivoida, mikäli lampussa on AA-paristot)

Strobo-vilkkutila

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä lampun sivussa olevaa toimintokytkintä alas painettuna 0,5 sekunnin ajan siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Paina toimintokytkintä uudelleen siirtyäksesi toimintotiloissa: Strobo → SOS hätävilkkutila. Paina ja pidä painettuna toimintokytkintä uudelleen 0,5 sekunnin ajan palataksesi takaisin aiemmin käytettyyn yleiskäyttötilaan.

VIIMEISEN TEHOTILAN MUISTOTOIMINTO

Tämä taskulamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan strobo-tai SOS vilkkutoimintoa lukuun ottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on jälleen käytössäsi.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L14-1100U*	4100	3,6V	Suositteltu
NiMH-akku	AA	3.6V	Suositteltu
Alkaliparisto	AA	1.2V	Käyttökelpoinen
Ladattava akku	18650/16340	3,6 V	Kielletty
Paristo	CR123A	3 V	Kielletty

* ARB-L14-1100U voidaan ladata suoraan USB Type-C -latauskaapelilla.

PARISTON VAIHTO

Kierrä taskulampun takaosa irti ja aseta akun anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten taskulampun takaosa takaisin kiinni runko-osaan.

LATAUS

Sammuta lamppu ja kierrä valon takaosa auki poistaaksesi ARB-L14-1100U akku lampun sisältä. Kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä akkuun.

Akun varaustason Ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu siniseksi, kun se on akku on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, muista asettaa akku paikalleen anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä lampun takaosa kiinni lampun runkoon.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Tämä taskulamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeissa tehotiloissa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lamppu laskee tehotilaansa automaattisesti lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi jälleen valita korkeammat tehotilat uudelleen käyttöön.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun akun jännitetaso laskee alle 3 V:n on tämä taskulamppu ohjelmoitu alentamaan tehotilaansa pienemmälle teho-/kirkkaustasolle, kunnes Eko-tehotila saavutetaan. Kun jännitetaso laskee Eko-tehotilassa alle 3 V:n taskulamppu vilkkuu 3 kertaa 5 minuutin välein muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa. Normaalin käytön varmistamiseksi taskulamppu ei sammu automaattisesti ja toimii, kunnes akun varaus loppuu. Huomautus: Tämä toiminto toimii vain käytettäessä Fenix ARB-L14-1100U ladattavan Li-ion-akun ja muiden käyttökelpoisten Li-ion-akkujen kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.