

# FENIX PD40R V2 LAMPUN KÄYTTÖOHJE

## Valasimen käyttö

### Päälle / Pois

Kierrä mekaanista kierrekytkintä oikealle käynnistääksesi valaisin. Kierrä kierrekytkintä OFF-asentoon sammuttaaksesi valaisin.

## TEHOTILAN VALINTA

Kierrä mekaanista kierrekytkintä haluamaasi käyttötilaan myötä- tai vastapäivään järjestyksessä: OFF ⇌ Matalateho ⇌ Keskiteho ⇌ Korkeateho ⇌ Turboteho.

## VILKKU / STROBO

Kierrä mekaanista kierrekytkintä ääriasentoon oikealle symbolin kohdalle ”salma” siirtyäksesi vilkku/storbo-tilaan.

## LATAUS

Sammuta valaisin ja avaa USB-latausliittimen suojakansi. Liitä pakkauksen mukana tullut USB-C latausjohto valaisimen lataus liittimeen ja kytke johto virtaan.

Valaisimen latauksen merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja vaihtuu vihreäksi kun akku on latautunut täyteen

Muista sulkea valaisimen latausliittimen pölysuojakansi estääksesi lian ja pölyn pääsyn latausliittimeen (latausliitin säilyttää vesitiiveyden myös pölysuojakannen ollessa auki)

## HUOMIO

Normaali latausaika Fenix ARB-L21-5000 Li-Ion ladattavalla akulla on noin 3 tuntia.

Valaisimen akkua tulee ladata joka neljäs kuukausi jotta akku säilyttää optimaalisen toimintakyvyn

Latauksen aikana voidaan käyttää valaisimen alhaista tehotilaa. Valaisimen ollessa päällä latausaika on normaalia pidempi

## PARISTON VAIHTO

Kierrä valaisimen runkoa vastapäivään avataksesi rungon. Aseta uusi akku +) pää kohti lampun valo-osaa ja kierrä tämän jälkeen valaisimen runko kiinni myötäpäivään

## JÄLJELLÄ OLEVAN VARAUKSEN ILMAISIN

Valaisimen ollessa päällä näyttää latausportin vieressä olevaa paristovarauksen ilmaisjin jäljellä olevan varaustason 3 sekunnin ajan.

- Vihreä jatkuva valo: täysi varaus, 100% – 85%
- Oranssi jatkuva valo: riittävä varaus, 85% – 50%
- Punainen jatkuva valo: alhainen varaus 50% – 25%
- Punainen vilkkuvalo: heikkovaraus, 25% – 0%

Huomio. varauksen ilmaisjin toimii ainoastaan käytettäessä Fenix ARB-L21-5000 mAh akkua

## VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V	Suositteltu
Ladattava paristo (Li-Ion)	21700	3,6 V	Soveltuu, noudata varovaisuutta
Ladattava paristo (Li-Ion)	18650	3,6 V	Kielletty

\*21700 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L21 sarjan ladattavia akkuparistoja.

## LÄMPÖTILAVALVONTA

Valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään Turbo-tilassa pitkiä aikoja. Tämä on normaalia. Valaisin laskee kirkkautta automaattisesti vähentääkseen lämpötilaa mikäli sen lämpötila ylittää 65 Celsus astetta. Lämpötilan laskiessa, Turbo-tilaa voidaan jälleen käyttää uudelleen.

## ALHAISEN JÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun valaisimen akun jännite laskee alle valitun tehotilan tarvitseman jännitetason on valaisin ohjelmoitu laskemaan tehotilaa automaattisesti siihen asti

kunnes valaisimen alhaisin tehotila saavutetaan. Kun matala-tehotila saavutetaan vilkku valaisimen alhaisen latausjännitteen merkkivalo latausliittimen

vieressä merkkinä lataustarpeesta tai uuden akun vaihtotarpeesta. Varmistaakseen mahdollisimman pitkä toiminta-ajan valaisin ei sammu automaattisesti

vaan valaisin sammutetaan vasta kunnes akussa ei ole enää virtaa jäljellä. Huomio! tämä ilmaisintoiminto toimii ainoastaan Fenix ARB-L21-5000 Li-Ion akun kanssa.

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.
- Lataa akkuparisto täyteen vähintään kolmen kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunto.
- On normaalia, että valaisin lämpenee kun sitä käytetään Turbo-tilassa. Vältä koskemista valaisinosaan.
- Kun olet ladannut valaisimen, irroita latauskaapeli lampusta ja aseta pölysuoja takaisin.

## TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä.

## VAROITUS

Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää pois päin valolähteestä.

## HUOMIO

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden. Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan. Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä päin.

Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.