

HL60R RAPTOR+ käyttöönotto

Noudata seuraavia ohjeita kun otat HL60R RAPTOR+ otsalampun ensimmäisen kerran käyttöön:

Kuva 1: Kierrä lampun paristokorkki auki.

Kuva 2: Kallista otsalamppua hieman. Poista akkuparisto. Poista tämän jälkeen paristokotelon sisältä musta pyöreä irtonainen kuljetussuojalevy. Auta tarvittaessa esim. kynällä.


HUOM! kurkkaa paristokoteloon ja varmista, että kuljetussuojalevy (musta pyöreä levy) ei enää ole paristokotelossa ja että paristokotelon päässä sijaitseva jousi näkyy. Mikäli suojalevy on juuttunut koteloon, auta tarvittaessa esim. kynällä jotta saat poistettua kuljetussuojalevyn kotelosta.

Kuva 3: Työnnä paristo takaisin paristokoteloon (huomioi oikea asennussuunta). Kierrä paristokotelon korkki kiinni. Testaa valaisimen toiminta.



HUOM! Älä pura/kuori akkuparistoa!
Takuun raukeaminen, lampun vaurioitumisvaara,
pariston vaurioitumis-/räjähdysvaara.

Paristokotelon kuljetussuojalevyn poistaminen ennen ensimmäistä käyttökertaa



Kuva 1:
Kierrä paristokotelon korkki auki.



Kuva 2:
Poista paristo ja pyöreä musta kuljetussuojalevy paristokotelosta. Auta tarvittaessa esim. kynällä.



Kuva 3:
Asenna paristo, kierrä korkki kiinni. Testaa otsalampun toiminta.

Katso tarvittaessa video: <https://youtu.be/yIYkvNlfvGI>